



Uputstvo za daljinski upravljač AT3400

SADRŽAJ

Baterije	4
Upoznajte Vaš daljinski upravljač	4
Ručno programiranje daljinskog upravljača	5
Skeniranje kodova	5
Programiranje tastera za kontrolu zvuka	5
Podešavanje tastera za izbor kanala	5
Podešavanje tastera Power	5
Lista kodova	6
A	6
B	6
C	6
D	7
E	7
F	8
G	8
H	8
I	8
J	9
K	9
L	9
M	9
N	10
O	10
P	10
Q	11
R	11
S	11
T	12
U	13
V	13
W	13
X	13
Y	13
Z	13

Pomoću ovog daljinskog upravljača, pored toga što možete da kontrolišete Vaš digitalni prijemnik, imate mogućnost da kontrolišete i Vaš TV.

BATERIJE

AT3400 daljinski upravljač zahteva dve alkalne AAA baterije. Unutar odeljka za baterije možete videti dijagram koji ukazuje kako baterije pravilno postaviti.

UPOZNAJTE VAŠ DALJINSKI UPRAVLJAČ

Na slici desno možete videti funkcije svakog dugmeta posebno. U uputstvu za digitalni prijemnik D3 2.0 možete pogledati opise određenih funkcija.

1. D3 — prebacivanje na D3 kontrolu
2. Standby — uključivanje / isključivanje
3. TV — prebacivanje na TV kontrolu
4. Alfanumerički tasteri 1-9, a-z
5. Pogledaj ispočetka (Start-over)
6. 0 — broj 0 / razmak
7. Delete — brisanje
8. Info — prikaz informacija o emisijama
9. EPG — TV vodič
10. Navigacioni tasteri
11. OK — prikaz liste kanala / prikaz opcija / potvrda označene opcije
12. Back — povratak na prethodni meni / prebacivanje na prethodno gledani kanal
13. Exit — izlaz iz menija
14. Radio — prikaz radio kanala
15. Menu — prikaz glavnog menija
16. Fav — pristup listama kanala
17. Channel +/- — promena kanala
18. Mute — isključivanje zvuka
19. Volume +/- — promena jačine zvuka
20. VOD — pristup Video zoni
21. Fast forward — premotaj unapred
22. Play/Pause — pusti/pauziraj
23. Stop — zaustavi
24. Rewind — premotaj unazad
25. Live — povratak na program "uživo"
26. Record — snimi
27. My DVR — pristup snimljenom sadržaju
28. Srch — pretraga*
29. Text — prikaz teleteksta
30. Opt — pristup dodatnim opcijama
31. Plavi taster — On/Off slika u slici
32. Žuti taster — Pre-ch (prethodno gledani kanal)
33. Zeleni taster — Media (Medija centar)*
34. Crveni taster — App (dodatake aplikacije)*



Slika 1 - Daljinski upravljač

* Tasteri rezervisani za buduće funkcije

RUČNO PROGRAMIRANJE DALJINSKOG UPRAVLJAČA

Da biste ručno programirali daljinski upravljač pratite uputstva. U listi kodova koja se nalazi na kraju ovog dokumenta možete pronaći marku Vašeg TV aparata i kodove koji služe za programiranje daljinskog upravljača. Počnite od prvog koda, a ukoliko pomoću njega ne uspete da programirate daljinski upravljač, probajte sa sledećim kodom. Takođe, možete probati i skeniranje kodova.

1. Držite taster TV sve dok taster D3 ne zasveti, a taster TV ne počne da treperi.
2. Na daljinskom upravljaču ukucajte prvi četvorocifreni kod koji se nalazi na listi pored marke Vašeg televizora. Nakon što unesete prvu cifru, taster TV bi trebalo da svetli konstantno, a nakon što unesete poslednju, isti taster bi trebalo da zasveti tri puta.
3. Proverite da li daljinskim upravljačem možete da kontrolišete televizor. Ukoliko ne možete da kontrolišete televizor, ponovite postupak sa sledećim kodom koji je upisan. Ako programiranje ne uspe ni sa jednim od kodova koji su upisani, probajte da skenirate kodove.

SKENIRANJE KODOVA

Daljinski upravljač AT3400 ima mogućnost da skenira kodove i da pronade onaj koji najviše odgovara Vašem televizoru.

1. Upalite televizor.
2. Držite taster TV sve dok taster D3 ne zasveti, a taster TV ne počne da treperi.
3. Pritisnite taster Power. Nakon toga taster TV bi trebalo da svetli konstantno.
4. Uperite daljinski upravljač ka televizoru.
5. Držite navigacioni taster ▲ sve dok se televizor ne ugasi.
6. Ukoliko se televizor ugasio, našli ste mogući kod. Pritisnite taster Power da biste uključili televizor. Proverite da li možete da kontrolišete televizor. Ukoliko ne možete kontrolisati televizor, vratite se na korak 5 da biste nastavili skeniranje. Ne zaboravite da televizor mora biti uključen.
7. Kada nađete odgovarajući kod, pritisnite taster OK da biste snimili kod. Televizor naravno tokom ovoga mora biti uključen. Nakon što snimite kod, taster TV će zasvetiti tri puta.

Da biste saznali koji je kod odgovarajući uradite sledeće:

1. Držite taster TV sve dok taster D3 ne zasveti, a taster TV ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster OK. Taster TV će zasvetiti za svaku cifru. Kratki treptaj predstavlja nulu. Npr. kod 1032 bi ovako izgledao: TREPTAJ <pauza> KRATKI TREPTAJ <pauza> TREPTAJ...TREPTAJ...TREPTAJ <pauza> TREPTAJ...TREPTAJ

Vaš kod možete upisati ovde: _____

PROGRAMIRANJE TASTERA ZA KONTROLU ZVUKA

Nakon što je daljinski upravljač programiran, tasteri za kontrolu zvuka će kontrolisati zvuk televizora, a ne digitalnog prijemnika. Ukoliko želite da zvuk kontorlišete preko digitalnog prijemnika pratite sledeće korake:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasveti, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Volume +. Taster D3 bi trebalo da počene da svetli konstantno.
3. Zatim pritisnite taster Volume -, taster D3 bi trebalo da prestane da svetli, a nakon što pustite Volume - opet da se upali.
4. Pritisnite taster D3, nakon čega bi isti taster trebalo da zasveti tri puta.

Ukoliko želite da vratite originalna podešavanja uradite sledeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasveti, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Volume +. Taster D3 bi trebalo da počene da svetli konstantno.
3. Pritisnite taster Volume -, a nakon toga taster TV. Taster D3 bi trebalo da zasveti tri puta.

PODEŠAVANJE TASTERA ZA IZBOR KANALA

Nakon što je daljinski upravljač programiran, tasteri za izbor kanala će kontrolisati digitalni prijemnik. Ukoliko želite da tasterima kontrolišete televizor uradite sledeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasveti, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Channel +, a zatim i taster Channel -.
3. Pritisnite taster OK. Taster D3 bi trebalo da zasveti tri puta.
4. Ponovite ovaj postupak ukoliko želite da vratite originalna podešavanja.

PODEŠAVANJE TASTERA POWER

Nakon što je daljinski upravljač programiran, taster Power kontorliše i televizor i digitalni prijemnik. Ukoliko želite da pomoću ovog tastera uključujete/isključujete samo digitalni prijemnik uradite sledeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasveti, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Power, zatim taster D3 i onda opet taster Power. Taster D3 bi trebalo da zasveti tri puta.

Ukoliko želite da vratite originalna podešavanja uradite sledeće:

1. Držite taster D3 sve dok taster TV ne zasveti, a taster D3 ne počne da treperi.
2. Pritisnite taster Power, zatim taster D3, nakon toga taster TV i na kraju opet taster Power. Taster D3 bi trebalo da zasveti tri puta.

LISTA KODOVA

A

A.R.SYSTEMS 8644, 7213, 6896, 5090, 7014
 ACCENT 7647, 8644, 6896, 3637
 ACER 3857
 ACTION 4523, 5510, 3637, 4648
 ADCOM 4884
 ADL 7855
 ADMIRAL 3193, 2438, 5553, 5605, 3488, 3637, 4648
 ADVENTURA 5874
 ADVENTURI 5874
 ADYSON 4469, 4523, 4648
 AEA 8644, 6896
 AEG 5952, 6305, 5319
 AGASHI 4469, 3488
 AGB 8568
 AIKO 7647, 8644, 6896, 4469, 4530, 6482, 5739, 3350, 3518, 3488, 3637
 AIM 8644, 6764, 6896, 3036, 7910, 8435, 8484
 AIWA 5448, 7733, 6736
 AKAI 3350, 7910, 4530, 3011, 8644, 5739, 6669, 3518, 6482, 7647, 3036, 4016, 2429, 8060, 5605, 8568, 6381, 2810, 6896, 4783, 8020, 8394, 4469, 3488, 5393, 2796, 6305, 3840, 7733, 4659, 3451, 5905, 4925, 4523, 3802, 3637, 5874, 4648
 AKASHI 7314, 7647
 AKIBA 4016, 5896, 7014, 8644, 6896
 AKIRA 5553
 AKITO 8644, 6896
 AKURA 8644, 6896, 5355, 6764, 7647, 4016, 5896, 3488, 8060, 7066, 3637, 4648
 ALARON 4469
 ALBA 8644, 3840, 6896, 8060, 7647, 5553, 7287, 4530, 5355, 7384, 4016, 4469, 5531, 5605, 6230, 6812, 7733, 5119, 4925, 3637, 4648
 ALFA 4648
 ALKOS 6482
 ALLSTAR 8644, 6896, 4648
 ALL-TEL 4677
 AMERICAN HIGH 5510
 AMERICANA 5510
 AMPLIVISION 7287
 AMSTRAD 7647, 8568, 3488, 4530, 4016, 8644, 6896, 5739, 6764, 8377, 3840, 3451, 7066, 3637
 ANAM 8644, 6896, 7647, 4526
 ANAMNATIONAL 8644, 6896, 4526
 ANDERSSON 5319, 7660
 ANGLO 7647, 3488, 3637
 ANITECH 7647, 3488, 8644, 6896, 5896, 4523, 3637, 4648
 ANSONIC 7287, 8644, 6896, 7647, 5355, 5090, 5605, 2620, 5531, 4917, 3637
 AOC 4523, 4648
 APOLLO 4659
 ARCAM 4469
 ARCENCIEL 7430
 ARDEM 2590, 8060, 8644, 5613, 6896
 ARISTONA 6896, 8644, 4648
 ART TECH 4648
 ARTHURMARTIN 5605
 ASA 4819, 6092, 4265
 ASBERG 8644, 6896, 4648
 ASORA 7647, 3637
 ASTRA 8644, 6896, 3637
 ASUKA 4016, 4469, 3488, 5896
 ATD 2924
 ATLANTIC 8644, 6896, 4469, 4648
 ATORI 7647, 3637
 ATORO 3637
 AUCHAN 5605
 AUDIOSONIC 7647, 8644, 5090, 8033, 6896, 7430, 8060, 6381, 7287, 3488, 4016, 2590
 AUDIOSONIC 3637, 4648
 AUDIOTON 2590, 7287, 3488, 3637
 AUDIOVOX 4648

AUDIOWORLD 2924

AUTOVOX 5531
 AVP 7733
 AWA 7507, 6812, 7647, 5090, 6764, 8644, 6896, 4469, 6305, 5620, 3488, 4698, 3637
 AXXENT 7647
 AXXON 8060
B
 B&D 7855
 BAIRD 7430, 6127, 6982, 5301, 7910, 3453
 BARCO 5605
 BASIC LINE 3637, 4648, 5090, 8644, 5605, 5355, 6896, 7647, 4016, 5896, 7014, 6559, 3840
 BAUER 8484, 7647
 BAUR 7647, 6640, 5265, 3835, 8644, 6896, 3518, 3350, 6736, 3637, 5874, 4648
 BEAUMARK 5393
 BEC 4648
 BECRESE 4523, 3802, 5874, 4648
 BEKO 8060, 6482, 2590, 7287, 8644, 5553, 3840, 6896, 6305, 6381, 7361, 4648
 BELL & HOWELL 4648
 BELSON 4156, 4706
 BENCHMARK-BEAUMARK 4523, 5510, 3637, 4648
 BENNETT 6896, 8644
 BENQ 8016
 BEON 8644, 6896, 5553, 4648
 BERTHEN 5355
 BEST 7287
 BESTAR 8644, 6896, 7287, 5090, 4648
 BESTAR-DAEWOO 5090
 BIGSTON 3637
 BLACKDIAMOND 5319, 8033, 3840, 6896, 7837, 3036
 BLACKSTAR 5531
 BLACKSTRIP 6482, 3802, 5510
 BLACKWAY 5896, 4016
 BLAUPUNKT 3518, 6640, 5265, 6538, 7839, 5186, 7014, 4849, 6812
 BLUESKY 8644, 8060, 3840, 6230, 5355, 6381, 2499, 6896, 4016, 5896, 7014, 7733, 4156, 7361, 6685, 4648
 BLUESTAR 5896
 BONDSTEC 5531
 BOOTS 7647
 BOSCH 7839
 BPL 8644, 6896, 5896
 BRANDT 4884, 7430, 4422, 3270, 6982, 3847
 BRANDT ELECTRONIQUE 4422, 3270
 BRENDSTAR 3637
 BRINKMANN 8644, 6896, 5355, 7350, 5553, 2590
 BRIONVEGA 8644, 6896, 8377, 4648
 BRIORRYEGA 4648
 BRITANNIA 4469
 BROCKWOOD 4523, 3802, 5874
 BROKSONIC 4523, 3802, 5874
 BROTHER 3488
 BRUNS 2590
 BSR 5605, 3350
 BTC 4016
 BUSH 5355, 4016, 5605, 7647, 6812, 8644, 4530, 5896, 7384, 2438, 5090, 7350, 3488, 3350, 3840, 6230, 7910, 5952, 5905, 2924, 6896, 8060, 5832, 7733, 5453, 3802, 4648
C
 CAMPLE 4523, 3802, 5874
 CANDLE 4523
 CANTON 4016
 CAPEHART 4523, 3802, 4648
 CAPSONIC 3488
 CARAD 2696, 8644, 6896, 5355, 3840
 CARENA 7014, 8644, 6896
 CARREFOUR 6812, 4265, 8644, 6896, 4648
 CARVER 4849, 4648
 CASCADE 7647, 8644, 6896

CASIO 8644, 6896, 5605, 4648

CATHAY 8644, 6896
 CCE 8644, 6896
 CELESTIAL 6498, 8033, 7837
 CENTREX 7046, 5397
 CENTRUM 3840
 CENTURION 8644, 6896, 4648
 CENTURY 5531
 CGE 4752, 6634, 5553, 5531, 7287, 5605, 3637
 CGM 3637
 CIE 3637
 CIHAN 4648
 CIMLINE 7647, 4016, 3637
 CINEX 3451, 5952
 CIRCUIT CITY 4523, 3802, 5874
 CITIZEN 4523, 5510, 4648
 CITY 7647, 3637
 CLARINOX 5553, 8644, 6896, 4265
 CLATRONIC 8644, 7287, 4530, 8060, 4016, 3488, 6896, 5531, 7647, 3451, 6305, 5319, 3637
 CLAYTON 3840
 CMS 4469
 COBOLT 5397
 COLORTYME 5510, 4648
 COMBITECH 7733
 COMPUTRON 3637
 CONCORDE 7647, 3637
 CONDOR 8644, 6896, 7287, 4469, 7647, 5896, 5531, 5553, 2620, 5605, 3488, 3637, 4648
 CONIA 3491, 7837, 4706, 8033
 CONIC 4523, 3802, 4648
 CONRAC 7361
 CONRAD 8644, 6896
 CONTEC 4469, 7647, 7507, 6812, 3488, 8644, 6896, 3802, 3637
 CONTINENTALEDISON 7430, 4422, 6230
 CORONADO 4523
 COSMEL 7647, 8644, 6896, 3637
 CRAIG 4648
 CROSLY 5531, 4752, 6634, 5605, 3802, 5874, 4648
 CROWN 7647, 5716, 7287, 2590, 8644, 6896, 6230, 8060, 6305, 6381, 5553, 7910, 4638, 6559, 3840, 4523, 3637, 4648
 CRYSTAL 4648
 CSELECTRONICS 4469, 4016, 5531
 CTC 5531
 CTX 8016
 CURTIS MATHES 4523, 3802, 5510, 4648, 3193
 CYBERTRON 4016, 3802
 CYTRONIX 3191
D
 DAEWOO 5295, 5090, 2499, 4874, 3876, 8644, 6896, 7647, 4469, 4016, 6286, 7733, 3118, 2016, 3620, 4677, 4523, 3637, 4648
 DAICHI 3637
 DAINICHI 4016, 4469
 DAITSU 4201
 DANSAI 8644, 6896, 3488, 6482, 4469, 7647, 6812, 7910, 4523
 DANSETTE 6764
 DANTAX 7287, 2590, 8060, 6305, 6381, 7733
 DATSURA 7910
 DAWA 7647, 8644, 6896, 4648
 DAYTEK 2924, 4979, 8435, 4698
 DAYTON 4979
 DAYTRON 7647, 5090, 8644, 6896, 4523, 3637
 DEC 4167, 7314, 5397
 DECCA 8568, 8644, 6896, 6286, 7733, 4648
 DEGRAAF 7910, 5605, 4783, 2438
 DEITRON 8644, 6896, 5090, 4016
 DENKO 3488
 DENVER 8644, 6896, 6305, 4485, 8299, 3637
 DER 6127
 DESMET 8644, 6896, 7647, 3637, 4648
 DIAMANT 8644, 6896
E
 EASYLIVING 4596, 5905
 EATON 5510
 ECCO 2335, 8435
 ECR 3802
 EDISON-MINERVA 6230
 ELBE 3444, 8377, 7287, 5605, 8644, 6896, 4016, 3518, 2620, 2696, 8568, 3350
 ELBE-SHARP 8568
 ELBIT 4648
 ELCIT 5531, 8568, 5605
 ELECS 4648
 ELECTRATUNE 4523
 ELECTRO TECH 3637
 ELECTROBRAND 5874
 ELECTROHOME 4523, 3802, 5874
 ELECTRONIKA 4648
 ELEKTA 7647, 8644, 6896, 3488, 5896, 3637
 ELFUNK 3573, 3840
 ELG 8644, 6896
 ELIN 4469, 8644, 6896, 4819, 4783, 3350, 5605, 7647, 3637, 4648
 ELITE 4016, 8644, 6896, 4523, 3802, 5510, 4648
 ELTA 7647, 3488, 4469, 3637
 EMCO 5531
 EMERSON 8060, 5393, 5531, 8644, 6896, 4530, 4265, 5896, 3350, 2499, 2590, 7287, 5605, 5355, 4523, 3802, 5874
 EMPEROR 5896
 ENZER 3036
 EON 3802, 5510
 ERRES 8644, 6896, 4648
 ESC 8644, 6896
 ESTLE 5605
 ETRON 4709, 8644, 6896, 7647, 5605, 8033, 3637
 EUROFEEL 3488
 EUROLINE 8644
 EUROMAN 4469, 3488, 8644, 6896, 7287
 EUROMANN 4648
 EUROPA 8644, 6896
 EUROPHON 8644, 8568, 5605, 6896, 5531, 4469, 4648
 EVESHAM 4596
 EXCEL 8644, 6896
 EXPERT 5605
 EXQUISIT 8644, 6896, 5531

F

FAGOR 8644, 6896
FAIRTEC 4156
FAMILYLIFE 8644, 6896
FAST 3634
FENNER 5090, 7647, 3637
FERGUSON 5301, 4884, 4422, 3270, 6127, 7430, 3847, 8644, 6896, 6482, 6982, 4638, 5620, 3350, 4783, 5119, 3840, 4648
FIDELIS 3637
FIDELITY 5605, 3835, 2438, 8644, 6896, 4530, 6764, 6127, 4469, 3488, 7733, 3350
FILSAL 3637
FINLANDIA 7910, 6092, 4783, 3350, 5605, 2438, 4422, 6982
FINLUX 4819, 8644, 6896, 8060, 6092, 5605, 8568, 6381, 4265, 2620, 8394, 6753, 8020, 5952, 4659, 5553, 6305, 7361, 3637, 4648
FIRSTLINE 8644, 6896, 5090, 5355, 8060, 5605, 7647, 4469, 5531, 2499, 2620, 7910, 3350, 3840, 4156, 7361, 6685, 5319, 3637, 4648
FISHER 6812, 7910, 7287, 3350, 5605, 3802
FLINT 8644, 6896, 2696, 4016, 7014, 3488, 4648
FORCE 7660
FORGESTONE 6127
FORMENTI 5605, 8644, 6896, 2590, 4469, 4648
FORMENTI-PHOENIX 4469
FORTRESS 3193, 4523, 3802
FRABA 8644, 6896, 7287
FRIAC 7647, 8644, 6896, 7287, 4874, 2696
FRONTECH 5531, 3488, 2438, 7647, 5605, 3637
FUJIMARO 4677
FUJITSU 5605, 7647, 7213, 8644, 6896, 3350, 8360, 4523, 3802, 5874
FUJITSUGENERAL 7647, 5605
FUJITSUSIEMENS 3191, 5905, 5319
FUNAI 5355, 3488, 6764, 4523, 3802, 5874
FURICHI 7314
FUTRONIC 3488, 4167, 7314
FUTURE 8644, 6896

G

GALAXI 8644, 6896, 3350, 5605
GALAXIS 7287, 5553, 8644, 6896
GALERIA 7647, 3637
GBC 5605, 7647, 5090, 4016, 2438, 3637
GE 6982, 5393, 5896, 3847, 4422, 7430, 3270, 4884
GEANTCASINO 5605
GEC 5605, 3350, 8644, 8568, 6896
GELOSO 5531, 7647, 2438, 5605, 5090, 3637
GEMSOUND 3637
GENERAL 7430, 4422, 3637
GENERAL TECHNIC 3637, 7647
GENERALELECTRIC 6982, 4422
GENESIS 7647, 8644, 6896
GENEXXA 4016, 8644, 6896, 6764, 5605, 7647, 4648
GERICOM 4677, 3191, 7855, 3118
GITEM 4648
GM 3637
GMG 3637
GOLDFUNK 5355
GOLDHAND 4469, 3637
GOLDSTAR 8644, 7647, 7287, 4709, 2796, 5393, 5531, 4469, 6896, 5605, 3350, 7430, 2438, 6305, 8060, 6381, 7014, 4523, 5510, 4648
GOODING 6230
GOODMANS 5295, 5905, 3840, 8644, 4874, 6896, 8060, 5355, 2499, 5090, 6812, 3488, 8568, 7647, 6230, 4530, 6982, 6482, 8020, 3847, 3270, 4016, 7733, 3876, 5832, 3118, 6948, 8299, 4698, 3637, 4648
GORENJE 7287
GPM 4016, 3637
GRADIENTE 4638, 4849, 8644, 6896
GRADIN 3637, 4648
GRAETZ 8060, 3350, 4530, 5605, 8644, 6559, 6896, 5319
GRANADA 8644, 6896, 3001, 5620, 4659, 3270, 3847, 5605, 7910, 6812, 6559, 8568, 2438, 3952, 6982, 4783, 4648
GRANDIN 8644, 6896, 7647, 5605, 5090, 5896, 4016, 7014, 2696, 8060, 6381, 5355, 3840, 4677, 4156, 3118
GRANPRIX 3451

GRENADEIER 3637
GRONIC 5605
GRUNDIG 5265, 4679, 6640, 3518, 8435, 6896, 8299, 7647, 4265, 6230, 8644, 5119, 6812, 7287, 4925, 7733, 6948, 5393, 4698, 6982
GRUNKEL 5319
GTT 3637

H

H&B 7361
HAAZ 8435
HAIER 2924, 3488
HALIFAX 3488, 4469
HALLMARK 4523, 3802, 5874
HAMMERSTEIN 3488
HAMPTON 4469
HANIMEX 4016, 7733
HANSEATIC 8644, 6896, 4874, 7350, 5605, 3350, 5896, 3158, 5295, 7287, 3876, 7647, 7361, 2590, 3637, 4648, 2796, 8060
HANTAREX 7647, 8644, 6896, 8568, 3637, 4648
HANTOR 8644, 6896
HARLEY DAVIDSON 4523, 3802, 5510, 5874
HARRAD 4523, 3802, 5874
HARSPER 4677
HARVARD 4523, 3802, 5874
HARWA 2335, 3453, 7789
HARWOOD 7647, 6764, 8644, 6896, 6230
HAUPPAUGE 8644, 6896
HCM 7647, 6764, 8644, 6896, 4016, 5553, 5896, 3488, 3637
HEATHKIT 5874, 4648
HEDZON 6896, 8644
HEMA 7647
HICON 2519
HIFOVOX 7430
HIGASHI 4469
HIGHLINE 3488, 8644, 6896
HIKONA 4016
HILINE 3637
HINARI 7910, 8644, 6896, 7647, 4016, 6812, 5605, 7384, 5119, 6230, 3488, 7733, 3802, 3637, 4648
HISAWA 5896, 4016, 7014, 2696, 7733, 8060
HISENSE 6685, 7910
HITACHI 3952, 6069, 4889, 6812, 6896, 7430, 2438, 4783, 5620, 4659, 5605, 6982, 6619, 5295, 7040, 5393, 8568, 6972, 4874, 8644, 6286, 4819, 6753, 4737, 3350, 3835, 8020, 3840, 8374, 7660, 3802, 5874, 4648
HITACHIFUJIAN 5620, 3952
HITSU 7647, 2696, 7014, 4016
HMV 6127
HOHER 8060, 5952, 4677
HOMELECTRONICS 6305
HORIZONT 4648
HORNYPHON 8644, 6896, 4648
HOSHAI 4016, 7014, 5896
HUANYU 5090, 4469
HUGOSON 3094, 7855
HYGASHI 4469
HYPER 7647, 4469, 5531, 3637, 4648
HYPERSONIC 3350
HYPSON 8644, 6896, 8060, 6381, 3488, 5896, 7014, 7733, 3840, 5355, 2590, 3637, 4648
HYUNDAI 8644, 4677, 6896, 8435, 7314, 3036, 3620, 5952

I

IBERIA 8644, 6896
ICE 3488, 8644, 4530, 7647, 6896, 4016, 4469, 3637, 4648
ICES 4016, 4469
ICT 8644, 6286, 6896
IISONIC 4698
IIYAMA 7855, 3094
IMA 4523, 3802, 5874
IMPERIAL 8644, 5605, 7287, 4752, 6634, 6896, 2620, 3350, 5553, 5531, 4648
INDIANA 8644, 6896, 4648
INFINITY 4648

INFOCUS 3251
INGELEN 6230, 2696, 8060, 5605, 3350
INGERSOLL 7647, 3637
INNOHIT 7647, 8644, 6896, 4016, 3637, 4648, 5896, 5319, 8568, 5531
INNOVATION 7350, 8644, 6896
INNOWERT 4677, 3191
INOTECH 2335, 8033
INTERACTIVE 8644, 6896, 3835, 7839, 5605, 3350, 7287, 7430, 2620
INTERBUY 7647, 8644, 3488, 5531, 3835, 6896, 3637
INTERDISCOUNT 4648
INTERFUNK 8644, 6896, 3835, 7839, 5605, 3350, 7287, 7430, 5531, 6538, 4648
INTERNAL 8644, 6896, 4874, 5090, 2499
INTERNATIONAL 4469
INTERVISION 5896, 7014, 8644, 4530, 2796, 7350, 2590, 7287, 3488, 5531, 7647, 6896, 3158, 6230, 4016, 5605
IRRADIO 7647, 8644, 6896, 4016, 5531, 4530, 3637, 4648
IST 4648
ISUKAI 4016, 8644, 6896, 5896, 7014, 4648
ITL 3637
ITS 8644, 4530, 4016, 5896, 3488, 4469, 7647, 6896, 3637
ITT 5605, 8020, 3350, 4659, 4783, 6127, 6092, 6559, 7910, 2696
ITTNOKIA 3350, 4783, 5605, 4659, 6305, 2696, 8394, 2438, 8020, 6092, 7910, 6559
ITV 3488, 8644, 6896, 5531, 5090

J

JBL 4648
JCB 5874
JDV 7066
JEAN 6812
JEC 6482
JETPOINT 5510, 4648
JMB 8644, 4874, 5295, 5090, 6896, 5119, 7733
JOCEL 5716
JUBILEE 6896
JUMBOTROIC 4648
JVC 4638, 6812, 6127, 4530, 4016, 6305, 5553, 3193, 4526, 3802, 4648

K

KAISER 4648
KAISUI 4016, 5896, 8644, 6896, 4469, 7014, 7647, 3637, 4648
KAMBROOK 2796
KAMP 4469
KAPSCH 5605, 3350
KARCHER 8644, 6896, 7287, 2696, 5605, 5896, 3488, 5453, 8060, 5952, 6305, 3637, 4648
KATHREIN 6896, 8644
KAWA 4530
KAWASHO 4469
KBARISTOCRAT 5605
KENDO 2696, 8644, 6896, 5605, 7350, 3835, 7287, 2796, 2438, 2620, 5531, 8377, 3451, 3840, 4917, 2590, 3637, 4648
KENDWOOD 4523
KENNEDY 5605, 3444
KENNEX 3840
KENWOOD 4819
KINGSLEY 4469
KIOTA 4709, 3637
KITON 6896, 8644, 5355
KLH 4523, 3802, 5874
KLOSS 5510
KNEISSEL 8644, 7287, 2696, 2620, 5090, 4874, 6896, 3444, 8377, 7733
KOBIC 3637
KOBRA 2519
KOLSTER 8644, 6896, 5531, 4016, 4648
KONICI 7647, 3637
KONKA 8644, 6896, 4530, 8060, 5553, 4016, 8485, 8299, 3491, 4706
KONTAKT 6230
KORPEL 8644, 6896, 4648
KORTING 7287
KOSMOS 8644, 6896

L

KOTRON 6764, 3488
KOYODA 7647
KTV 4523, 3802, 5874
KUASHO 4523, 4648
KUBA 5605
KUBAELECTRONIC 5605
KYOSHU 6764, 5553, 3488
KYOTO 5605, 4469
L&SELECTRONIC 4677, 8060
LASAT 2590, 7287
LAVIS 3840, 8644, 5605
LEADER 7647, 3637
LECSION 8644, 6896
LEGEND 7647, 3637
LEMAIR 2620
LENCO 8644, 7647, 5605, 5090, 6896, 8299, 3840, 3637, 4648
LENOIR 3637, 7647
LESA 5531
LEVISAUSTRIA 8644, 6896
LEXSOR 3453
LEYCO 3488, 8644, 6896, 4648
LG 8644, 5393, 7287, 7647, 7430, 2924, 6381, 8265, 2796, 5447, 4709, 6896, 4156, 6944, 4312, 5531, 8060, 4469, 5605, 6305, 3350
LIESENKOTTER 7839, 8644, 6896, 4648, 8644, 7839, 5186, 6896
LIFE 3637
LIFETEC 8644, 7647, 7350, 5090, 5355, 3835, 3840, 6286, 6896, 4016, 3488, 4596, 8060, 3637, 4648
LINITRON 4523, 3802
LLOYD 4523, 3802, 3637, 5874
LLOYD'S 4709, 7647
LODOS 3840, 7660
LOEWE 3835, 5613, 7337, 8644, 6896, 7287, 8377, 8568, 4648
LOGIK 7507, 2924, 2335, 7647, 6127, 3488, 4530, 4709, 3118, 7855, 3840
LOGIK 5355, 7350
LUKER 7066
LUMA 8644, 2438, 5605, 2620, 6896, 5090, 7647, 8377, 3637, 4648
LUMATRON 2438, 8644, 6896, 8377, 5605, 3350, 3488, 5301
LUX MAY 4648, 8644, 7647, 6896
LUXOR 5319, 2438, 8020, 6753, 6092, 4659, 3840, 8394, 3350, 7910, 4783, 5605
LXI 5393, 4648

M

M ELECTRONICS 3637, 4648
MACYS 4523, 38

MAXELL 3637
MAXIM 7066, 5952
MCE 7647, 3637
MEDIATOR 8644, 6896, 4648
MEDION 8644, 8060, 7361, 7350, 2924, 7733, 3840, 4917, 5355, 6896, 3835, 6286, 5832, 4596, 3118, 3730
MEGAS 2696
MEGATRON 5393
MEI 3840, 8644, 6896
MELECTRONIC 6092, 8644, 3835, 7430, 2620, 5605, 4422, 6896, 6982, 5531, 4819, 5090, 5295, 3350, 3518, 5265, 7647, 8020, 6753, 4469, 3876, 8060
MEMOREX 7647, 5393, 4526, 3637
MEMPHIS 3637, 7647
MERCURY 4709, 8644, 7647, 6896, 3637
MERRITT 4783, 3350, 5605
METZ 2769, 6975, 5313, 2410, 8644, 6896, 8299, 5355, 5319, 5265, 6640, 3518, 3840, 7324
MGA 5393, 8644, 6896, 4016
MICROMAXX 8644, 6896, 5355, 3840, 7361
MICROSTAR 7361
MICROTEK 8033
MIDLAND 4523
MIKOMI 7660
MINATO 8644, 6896
MINERVA 6230, 6640, 5265, 4265, 3518, 8568, 5620
MINOKA 6764, 8644, 6896, 4648
MIRROR 5832
MISTRALELECTRONICS 6127
MITSUBISHI 5620, 3193, 3835, 8644, 5393, 6812, 6127, 6640, 6896, 7910, 3840, 3637, 4648
MITSURIGENERAL 5605
MIVAR 7287, 4469, 4318, 8568
MONACO 7647
MONITOR 5510
MORGAN'S 8644, 6896
MOTOROLA 3193, 4648
MTC 7287, 3835, 5605, 4469, 3350, 4523, 5510
MTLOGIC 8060, 6948
MULTIBROADCAST 6127
MULTITEC 8644, 6896, 2590, 5355, 3840, 5952
MULTITECH 7647, 2438, 2590, 8644, 7287, 6896, 4469, 5531, 3488, 4523, 3802, 3637, 5874, 4648
MURPHY 4469, 5605
MUSIKLAND 8644, 4016, 5531, 6896
MYCOM 4698, 5393
MYRYAD 6896, 8644

N

NAD 5393, 3350, 5605, 3802
NAIKO 8644, 7066, 6305, 6896
NAKIMURA 5090, 8644, 6896
NAMSUNC 3637
NAONIS 2438, 5605
NAP 4648
NARITA 7066
NAT 3001
NATIONAL 3001, 4648
NEC 4849, 8299, 7976, 3726, 8644, 6896, 7507, 8561, 6812, 7014, 7647, 5090, 4874, 4638, 3876, 3637, 3802, 5510
NECKERMANN 8644, 3518, 7287, 6736, 5553, 5531, 2620, 2438, 6538, 6896, 5605, 7839, 3835, 3637, 5874, 4648
NEI 8644, 6896, 4530, 5605, 4648
NEOVIA 4677, 4698
NESCO 5531, 7733
NETSAT 8644, 6896
NEUFUNK 8644, 7647, 6896, 2696, 4016, 5896, 8060, 8644, 7647, 6896, 6982, 3637, 4648
NEWWORLD 4016
NICAMAGIC 4469
NIKKAI 4016, 8644, 6896, 3488, 6482, 4469, 7647, 6812, 4523, 4648
NIKKEI 8060
NIKKO 5393

NISSAN 5510
NOBLEX 3637
NOBLIKO 4265, 4469
NOGAMATIC 7430
NOKIA 3350, 5605, 8020, 4783, 5090, 8394, 6305, 6092, 6753, 4659, 6559, 7910, 2696, 7430, 5510, 3637, 4648
NONAME 4648
NORDMENDE 7430, 8060, 5397, 4422, 6896, 3270, 5605, 5905, 3847, 6982, 5265, 8644, 4648
NORFOLK 5605
NORMEREL 8644, 6896
NOVABEAM 4648
NOVAK 8644, 6896
NOVATRONIC 8644, 4819, 5090, 6896, 3637, 4648
NURNBERG 5605, 3350
NU-TEC 7014, 2924
O
O GENTERAL 3637
OCEANIC 5605, 3350, 7910, 4659, 4783, 8020
ODEON 3488
OKANO 7287, 8644, 6896, 3488, 7647, 3637
OLIDATE 4698
OLYMPIC 3637
OMEGA 3488
OMNI 7046, 5397, 2924
ONCEAS 3637
ONWA 4530, 2810, 4016, 5739
OPERA 8644, 6896, 4648
OPTIMUS 4526
OPTONICA 3193
ORAVA 4648
ORBIT 8644, 6896, 4648
ORCOM 4262
ORIENT 3637
ORION 8644, 5119, 7384, 6896, 6764, 8568, 7733, 3118, 8060, 7507, 7647, 3488, 3453, 3637, 5874, 4648
ORLINE 8644, 4016, 6896
ORMOND 5355, 3840, 8644, 6896
ORSOWE 8568
OSAKI 4016, 3488, 8644, 6764, 5090, 7384, 6896
OSIO 8644, 6896
OSO 4016
OSUME 6812, 4016, 8644, 6896
OTF 3637
OTTO 3802, 3637, 5874, 7350, 3518, 3350, 7430, 4016
OVP 4648
P
PACE 7733
PACIFIC 8644, 6896, 6286, 8060, 3840, 5119
PAEL 4469
PALLADIUM 7287, 8644, 2620, 8060, 5553, 6896, 5531, 7839, 6286, 3518, 6736, 6538, 5605, 7350, 2438, 4648
PALSONIC 3488, 6764, 8644, 2796, 4709, 5553, 5453, 3453, 4016, 2924, 6896, 2335
PANAMA 7647, 3488, 4469, 8644, 6896, 5531, 3637
PANASHIBA 4709, 3637
PANASONIC 4526, 5620, 3001, 3350, 5605, 4783, 7605, 4709, 2410, 8568, 8644, 6896, 8360, 5393, 4648
PANAVISION 8644, 2620, 6896
PANAVOX 3637
PANORMA 3637
PAPOUW 8644, 6896
PATHECINEMA 5605, 4469, 7287
PATHEMARCONI 7430
PAUSA 7647, 3637
PCE/PEC 4523, 3802, 5510
PENNEY 4523, 5510
PERDIO 5605, 8644, 4469, 5896, 6896
PERFEKT 8644, 6896, 4648
PERFORMANCE 3802, 5874
PHILCO 6634, 4752, 5553, 5531, 5605, 7287, 8644, 6896, 3802, 3637, 4648, 7350

PHILEX 6127, 5605
PHILIPS 6896, 8644, 3518, 6127, 6538, 8016, 3802, 5874, 6982, 5090, 3350, 7647, 4648
PHOCUS 3730, 6948, 8060
PHOENIX 8644, 6896, 7287, 2590, 5605, 4469, 4648
PHONOLA 8644, 6896, 6127, 4469, 4648
PILOT 6896, 8644, 5716, 8435, 5510
PIONEER 4174, 7507, 8644, 4849, 3350, 7430, 5605, 4422, 6896, 8209, 7287, 6982, 2590, 3835, 4648, 7287, 2590
PLANTRON 8644, 6896, 3488, 7647, 3637, 4648
PLAYSONIC 8060, 8644, 6559, 6381
POLICOM 7430, 3350, 5605, 4265, 4752, 6634, 6640
POLYTRON 5896
POPPY 7647, 3637
PORTLAND 5090, 2499, 4523, 5874, 4648
POWERPOINT 6230, 8644, 6896, 2924
PRANDONI-PRINCE 5531, 8568, 3350, 2438
PREMIER 7647, 3488
PRESIDENT 7314
PRIMA 7647, 3488, 6764, 7789, 4523, 3802, 5510, 3637, 4648
PRINCESS 2924, 3637
PRINSTON 3840
PRINZ 3350
PROELCO 4648
PROFEX 7647, 5605, 3350, 2438, 3637
PROFI 7647
PROFITRONIC 8644, 6896, 4648
PROLINE 8644, 6896, 4884, 5295, 2620, 4698
PROSCAN 5510
PROSONIC 8644, 6896, 7287, 5090, 4530, 5355, 8060, 4469
PROTEC 3637, 4648
PROTECH 8644, 6896, 7647, 5531, 3488, 5553, 5355, 5896, 5605, 2590, 3840
PROTON 5393, 4523, 3637
PROVISION 4874, 8644, 6896, 3840, 8060
PULSER 4523, 5510, 3637, 4648, 4156
PYE 8644, 6896, 5090, 6764, 4648
PYMI 7647, 3637
Q
QTY1 4648
QUADRAL 4016
QUASAR 5531, 4526, 4677, 7647, 6634, 5186, 4265, 4819
QUELLE 8644, 6736, 7507, 7430, 5355, 6896, 5265, 6538, 3835, 6640, 3518, 3350, 3488, 3840, 6092, 7647, 6812, 5531, 4752, 7839, 4523, 3802, 3637, 5874, 4648
QUESTA 6812, 3802
R
R LINE 4648
RADIALVA 7430, 4016, 5605, 8644, 6896, 4422
RADIO SHACK 4523
RADIOLA 8644, 6896, 4648
RADIOMARELLI 8568, 5531, 8644, 6896
RADIOSHACK 8644, 6896, 5393
RADIOTONE 7647, 8644, 6896, 7287, 3488, 3840, 3637, 4648, 5553, 6764, 3451, 5355
RANK 4265
RANKARENA 6812, 2810, 3036
RBM 4265
RCA 4884, 3193, 3847, 3270, 6982, 3036, 5510
REALISTIC 5393
RECOR 8644, 5553, 6896, 4648
RECORD 4648
RECTILINE 8644, 6896
REDIFFUSION 3350, 4783, 6812, 6092
REDSTAR 8644, 6896
REFLEX 8644, 6896, 3840, 5355
REGENTE 3637
RELISYS 4677, 2108, 4979, 3191
REOC 8060, 5295, 2499
REVOX 8644, 6896, 7287, 4648

REVOX/STUDER 4648
REX 2438, 2620, 5531, 5605, 3488
RFT 7287, 3488, 8644, 6896, 2590
RHAPSODY 4469
RICE CLUB 5510
RICOH 8644, 6896
RINEX 2335, 5553
R-LINE 8644, 6896, 5605
RMB 4523
ROADSTAR 3840, 7647, 5553, 8644, 3488, 5896, 4485, 5832, 6896, 8060, 5355, 4016, 3637
RODEX 8644, 6896
ROSITA 3637
ROVER 6812, 2108
ROWA 3488, 2924, 5716, 7647, 4469, 8299, 8644, 6896, 3637
ROYAL 3637
ROYALLUX 7287, 6764, 3270
RUKOPIR 6896, 8644
RUNCO 5510
S
SABA 4884, 7430, 3847, 6982, 2104, 3270, 4783, 4526, 4422, 5605, 8568, 3350, 8060
SAGEM 2696, 7014, 5896, 2820, 2517
SAISHO 8568, 7647, 7507, 5605, 3488, 4648
SAIVOD 8644, 7066, 6896, 5319, 5355, 5716, 3840
SAKA 5605
SAKIO 3637
SAKURA 3637
SAKYNO 7014
SALORA 5605, 3350, 8568, 2438, 4783, 6559, 7910, 8020
SALSA 3270
SAMBERS 8568
SAMPO 4523
SAMSUNG 2517, 8299, 8644, 5393, 7910, 7350, 5605, 4884, 6896, 7736, 3193, 4495, 4523, 5510, 3637, 4648, 7647, 7287, 3488, 4469
SAMSUX 4523
SANDRA 4469
SANKY 4523
SANSUI 8644, 2429, 6896, 8435, 4530, 2810, 7014, 6641, 3036, 4523, 5510, 3637, 4648
SANTON 7647
SANYO 7910, 3573, 6812, 7507, 5605, 8644, 5620, 6896, 7287, 6559, 4469, 7647, 2590, 4849, 3802, 3637
SAVE 8644, 6896
SAVILLE 7733
SBR 8644, 6896, 6127, 4648
SCHAUBLORENZ 4783, 8060, 3350, 6305, 2590, 5090, 4156
SCHNEIDER 6286, 8644, 6896, 7350, 3840, 5605, 3451, 8060, 3158, 7213, 6982, 5531, 2499, 7733, 7066, 4265, 4530, 3350, 4016, 5355, 3637, 4648
SCOTLAND 5605
SCOTT 4485, 5393, 4523, 3802, 5874
SEARS 5393
SEAWAY 5295
SEELVER 6896, 3840, 8644
SEG 8644, 6896, 3840, 4917, 8377, 4469, 5319, 4016, 5355, 6230, 7647, 5605, 2499, 3634, 8060, 3637, 3488, 5295, 6812, 5531, 4523, 3802
SEI 6736, 5605, 8568, 8644, 6896
SEI-SINUDYNE 8568, 6736, 8644, 6896, 5874, 4648
SEITECH 7855
SELECO 2438, 8377, 5605, 2620, 3444, 3488, 6092, 6812, 4530
SEMUA 4523
SENCORA 7647, 3637
SENTRA 6482, 4016, 7647
SERINO 2696, 7014, 4469, 3193
SHARP 3193, 7138, 6812, 4638, 6127, 8568, 6538, 4174, 7409, 5319, 4523, 3802
SHINTOM 5874
SHINTOSHI 8644, 6896
SHIVAKI 8644, 6896, 5119, 5090, 5393

SHOW 5553, 7647, 3637
 SIAREM 5605, 8568
 SIEMENS 3518, 6640, 6538, 5265, 7839, 5186, 8644, 6896, 3350
 SIEMES 4523, 4648
 SIERA 8644, 6896, 8299
 SIERRA 4648
 SIESTA 7287
 SIGMAX 5510
 SIGNATURE 5874
 SILMA 4648
 SILVA 8644, 6896, 4469, 3350, 3451, 3637
 SILVASCHNEIDER 5952
 SILVER 6812, 8644, 7014, 3350, 6896, 6381, 5605, 3802
 SILVERCREST 3840, 8644, 6896
 SINGER 7647, 3011, 8644, 6896, 5531, 3444, 3270, 5605, 3637, 4648
 SINOTEC 2335
 SINUDYNE 5605, 3350, 8568, 6736, 8644, 6896, 7733
 SKY 8644, 5896, 3118, 5393, 6896, 4262
 SKYMASTER 4819
 SKYSONIC 3036
 SLIDING 4677, 3118
 SLX 5355
 SMARAGD 6230
 SNYDER 4648
 SOEMTRON 4677, 3191
 SOLAVOX 3350, 5605, 4783, 8644, 6896
 SONAWA 4016
 SONIKO 8644, 6896
 SONIQ 2519
 SONITRON 7910, 7287, 6559
 SONNECLAIR 8644, 6896
 SONOKO 8644, 6896, 7647, 3488, 3637, 5896, 4648
 SONOLOR 7910, 5605, 6736, 4783, 3350, 5896
 SONTEC 8644, 6896, 7287, 7647, 4648
 SONY 6736, 2762, 7507, 6219, 3193, 4849, 4752, 5874, 3078, 6812, 8644, 6896, 3802
 SOUND&VISION 4016, 5090, 8644, 6896
 SOUNDESIGN 4523, 3802, 5510, 5874, 5393
 SOUNDMASTER 3637
 SOUNDWAVE 8644, 6896, 5553, 6381
 SOYE 2335
 SPECRICIAN 4523, 4648
 SPECTRA 7647
 SSANGYONG 7647
 STAKSONIC 7647
 STANDARD 8644, 6896, 3840, 4016, 7647, 5090, 3637
 STARLITE 7647, 5605, 8644, 6896, 3488, 6764, 3637
 STARLUX 3637
 STENWAY 5896, 4016
 STERN 5605, 2438, 3488, 2620, 3444
 STEVISON 7066, 5952
 STRATO 8644, 6896, 3488, 7647
 STRONG 5319, 7660, 3840, 8644, 6896
 SUNICLINE 8644, 6896
 SUNKAI 7384, 7014, 4016, 2696, 8644, 6896, 6230, 4677
 SUNSTAR 4530, 8644, 6896, 7647, 3488, 3637
 SUNWATT 7014
 SUNWOOD 8644, 6896, 7647, 3637, 4648
 SUPERLA 8568, 4469
 SUPERSONIC 7910, 6896, 2924, 3488, 8484, 7014
 SUPERTEC 3637, 4648
 SUPERTECH 7647, 8644, 6896, 4469, 4016, 3637
 SUPRA 5393, 5090, 7647, 3637
 SUPREMACY 4523, 3802
 SUPREME 5874
 SUSUMU 3270, 4016, 4422
 SUTRON 7647, 3637
 SVASA 8484
 SWISSLINE 5531
 SWISSTEC 4262, 3118
 SYC LINE 3637
 SYDNEY 4469

SYLVANIA 4648
 SYMPHONIC 4523, 3802, 5874
 SYSLINE 8644, 6896
 SYTONG 4469
T
 T+A 6975
 TANDBERG 2410, 2620, 7430, 8377, 3350, 5605
 TANDY 4016, 5531, 3193, 5605
 TASHIKO 6812, 4849, 4469, 5605, 2438, 3802
 TATTUNG 5952, 8644, 6896, 8568, 7507, 7733, 8016, 5905, 4156, 4648
 TCM 8060, 3730, 7361
 TEAC 2924, 3835, 8644, 4917, 5393, 7647, 6764, 5896, 3840, 6896, 5716, 5355, 5553, 4849, 8060, 7660, 7014, 8435, 3488, 2499, 5991
 TEAK 3637
 TEC 7647, 5531, 3270, 8644, 6896, 3350, 5605, 3637, 3637
 TECHICA 4016
 TECHLINE 8644, 6896, 5355, 4917, 5319
 TECHLUX 4485
 TECHNICA 7066
 TECHNICS 4526, 4648
 TECHNILAND 4648
 TECHNISAT 8644, 6896, 5605, 4201
 TECHNISSON 8060, 3730
 TECHNOSONIC 8644, 6896
 TECHWOOD 5319, 5510, 5874
 TECNIMAGEN 6896
 TECNISON 3637
 TEDELEX 5553, 6305, 3011, 7647, 8435, 7910, 2924, 8299, 5397, 8644, 6896, 3637
 TEHNOL 3637
 TEIRON 7647
 TEKNANT 3637, 4648
 TEKNIKA 4523, 5510
 TEKON 5510, 3637
 TELEAVIA 7430, 4422, 6982
 TELECOR 8644, 6896, 5605, 4016, 3158
 TELEFAC 3637
 TELEFUNKEN 4884, 3847, 4752, 8299, 4262, 4422, 6634, 3270, 7430, 2924, 6982, 5716, 5301, 8644, 6896, 2590, 2104, 8033, 2707, 3491, 8060, 5952, 6092, 7837
 TELEFUSION 8644, 6896
 TELEGAZI 8644, 5605, 4016, 3488, 6896
 TELEMEISTER 8644, 6896
 TELEOPTA 3637
 TELESONIC 8644, 6896
 TELESTAR 7647, 8644, 6896, 6764, 3637
 TELETECH 8644, 6896, 5355, 7647, 5531, 3840, 3637
 TELETON 5605, 6812, 2438
 TELEVIDEO 5605, 4469
 TELEVIEW 8644, 6896
 TEMPEST 7647, 8644, 6896, 3488, 3637
 TENNESSEE 8644, 6896
 TENSAI 4016, 8644, 6896, 7647, 4819, 5090, 4530, 2796, 5531, 6381, 5605, 3840, 3637, 4648
 TENSOR 3637, 7647
 TESLA 8644, 4648
 TESLA ORAVA 4648
 TEVION 7350, 4706, 5905, 3191, 3451, 5355, 6286, 8060, 8644, 5952, 6896, 7361, 3840, 4596, 3730
 TEXET 5090, 7647, 4469, 4016
 THOMAS 4523, 5510, 3637, 5874, 4648
 THOMSON 4884, 3847, 6982, 4422, 7430, 3270, 8644, 6896, 4469
 THORN 5620, 6127, 7430, 5301, 8644, 6896, 7507, 3270, 3952, 6982, 3350, 6736, 3835, 6812, 5090, 4682, 4752, 6634, 4874, 6640, 4265, 3802
 THORN-FERGUSON 5620, 7430, 6127, 3350, 3270, 4874, 5301, 6482
 TINY 3453, 7789, 5393, 5510
 TOBISHI 4016
 TOBO 3637
 TOKAI 8644, 6896, 5355, 5605, 5090, 7647, 3840, 4648
 TOKAIDO 3840
 TOKYO 4469, 6482, 5510
 TOMASHI 5896, 4016


TONGTEL 7046, 8299
 TOPLINE 3840, 5355
 TOSHIBA 4679, 4081, 6482, 3730, 7733, 7647, 2924, 8644, 6812, 4265, 8060, 7430, 3251, 5319, 4925, 5952, 4940, 5265, 3518, 2517, 5447, 4526, 8561, 3802, 5510
 TOSONIC 4523, 5510
 TOTEVISION 4523
 TOYODA 7647, 4530, 3488
 TRAKTON 7647, 3488
 TRANSCONTINENS 5355, 3840, 8644, 6896, 2590
 TRANSCONTINENTS 4677
 TRANSONIC 8644, 6896, 7014, 8299, 3835, 3488, 2924, 5716, 5553, 7647
 TRANTEC 4469
 TRC 3637
 TREVI 3637
 TRIAD 8644, 6896, 4016, 4648
 TRIDENT 8568
 TRILUX 4648
 TRISTAR 3488, 4016, 6127
 TRIUMPH 8568, 6092, 6896, 8644
 TRIVISION 3637
 TSOSCHI 5896
 TVTEXT95 6896
U
 UHER 8644, 6896, 5090, 5553, 2590, 7287, 8020, 4648
 ULTRAVOX 5090, 5531, 4469, 5605, 8644, 6896
 UMA 4648
 UNICLINE 8644, 6896, 4659, 7014
 UNIMOR 4648
 UNITED 8060, 8644, 6381, 6896, 7733, 3840, 8299, 7066
 UNIVERSAL 8644, 6896
 UNIVERSUM 6092, 4819, 5265, 4659, 2620, 4752, 7839, 5186, 6640, 3350, 5531, 6753, 6736, 5355, 7430, 8377, 8020, 7287, 6538, 5553, 8394, 7647, 6634, 3634, 7507, 8644, 3835, 6812, 3840, 4917, 4849, 5319, 4265, 5605, 3488, 6896, 7660, 2517, 3637, 4648
 UNIVOX 8644, 6896, 5605
 URANYA 3637
 UTAX 5605
V
 V7VIDEOSEVEN 5991, 5393, 3118, 4698, 7855
 VANGUARD 3637
 VECO 3637
 VERSAND 3001, 6736, 6812, 3193, 3835, 5531, 7647, 5896, 6982, 8644, 6896, 6640, 5265, 8568
 VESTEL 8644, 5605, 6896, 5355, 3840, 5319, 4648
 VEXA 7647, 8644, 6896, 3637, 4648
 VICTOR 4638
 VIDEO SYSTEM 4648
 VIDEOLOGIC 4016, 4469
 VIDEOLOGIQUE 4469, 4016
 VIDEOSAT 5531
 VIDEOSYSTEM 8644, 6896
 VIDEOTECHNIC 4469, 5090
 VIDEOTON 5605
 VIDION 3637
 VIDTECH 6812, 5393
 VIEWSONIC 5991
 VISIOLA 4469
 VISION 8644, 3488, 6896, 3637
 VISON 4648
 VISTAR 3350
 VOCSON 4648
 VORTEC 8644, 6896
 VOTREC 4648
 VOXSON 8644, 6896, 2438, 5553, 5605, 5393
W
 WALTHAM 5553, 4422, 8644, 6896, 5355, 7430, 3840, 5605, 5119
 WARDS 4648
 WATSON 3840, 4596, 8644, 6896, 5605, 7647, 5355, 4016, 4698, 7839, 3637, 4648, 7350, 3158, 7733, 4917

WATTRADIO 5605, 4469
 WEGA 8644, 6896, 6812, 3802
 WEGAVOX 7647, 8644, 6896, 3637, 4648
 WELLTECH 8060
 WELTBlick 8644, 6896, 4648
 WESTON 8644, 6896
 WHARFEDALE 8644, 6641, 7350, 2707, 6896, 5952
 WHITE WESTINGHOUSE 4648, 4469, 8644, 6896, 2499
 WINDSOR 5355, 3840
 WINDSTAR 5896
 WINDYSAM 6896
 WINSTON 3637, 4648
 WINTEL 8060
 WINTERNITZ 3637
 WORLD-OF-VISION 3118, 3094, 4677, 3730, 3191, 2108, 7855
 WORLDVIEW 7014, 3637, 4648
X
 XENIUS 5295
 XLOGIC 2924, 7314
 XORO 3453, 7855
 XRYPTON 8644, 6896
 X-VIEW 4156
Y
 YAMAHA 4526, 8374
 YAMISHI 5896, 7014, 4016, 8644, 6896
 YOKAN 8644, 6896
 YOKO 8644, 6896, 4016, 3488, 7647, 7287, 6559, 4469, 5531, 3637, 4648
 YORK 4648
 YORX 4016
Z
 ZANUSSI 2438
 ZENITH 2499, 5874, 4648
 ZENOR 6559
 ZX 7733




www.sbb.rs • Kontakt centar: 19900


Showroom: Beograd, UŠĆE Shopping Center, II sprat,
Bulevar kralja Aleksandra 34, Kralja Petra 55, Ustanička 63;
Novi Sad, Bulevar oslobođenja 62;
Kragujevac, Svetozara Markovića 46;
Niš, Šindelićev trg 18.



mojsbb



mojsbb



mojsbb