



## Kako da uparim EON daljinski upravljač i EON Smart Box?

Kako biste mogli da koristite napredne opcije EON daljinskog upravljača potrebno je da uparite daljinski i EON Smart Box. To možete da uradite na sledeće načine:

1. Prilikom prvog pokretanja EON Smart Boxa, pojaviće se ekran koji će prikazati korake za uparivanje daljinskog upravljača.




2. Približite daljinski EON Smart Boxu na razdaljini ne većoj od 25 cm
3. Pritisnite i zadržite dugme EON na daljinskom upravljaču 5 sekundi




Uspešno ste uparili daljinski.

1. Uparivanje EON daljinskog upravljača i nakon instalacije ćete uvek moći da pokrenete tako što pritisnete i zadržite tastere "Pojačaj ton" i "Promeni kanal"



2. Približite daljinski EON Smart Boxu na razdaljini ne većoj od 25 cm
3. Pritisnite i zadržite tastere na daljinskom upravljaču 5 sekundi



Uspešno ste uparili daljinski upravljač.