


UPUTSTVO ZA EON SMART BOX DALJINSKI UPRAVLJAČ



	EON PRETRAGA	Pretraga EON Smart boks okruženja (sadržaja) glasom ili unosom teksta
	ANDROID TV HOME	Android TV početna strana na EON Smart boks
	EON HOME	U boks okruženju EON vas vraća na EON početnu stranu. U Android TV okruženju vas vraća na poslednji pregled iz EON Smart boks okruženja

<p>Postupak rasparrivanja daljinskog upravljača: Istovremeno držite BACK(strelica unazad) i Profile dugmiće najmanje 3 sekunde. U trenutku kada zasvetle TV Led (zelena lampica) i STB Led (plava lampica) potrebno je pustiti dugmiće i pritisnuti taster OK da biste potvrdili Factory reset. Nakon toga, oba LED-a će zasvetleti tri puta kao potvrda da je daljinski upravljač vraćen na fabrička podešavanja.</p>	<p>3s obe LED lampice zasvetle</p>
<p>Postupak uparivanja daljinskog upravljača: Istovremeno se drže dugmiće za pojačavanje zvuka i promenu kanala i to najmanje tri sekunde. Na TV ekranu se prikazuje početak procesa uparivanja EON daljinskog upravljača i EON Smart boksa.</p>	<p>3s obe LED lampice zasvetle</p>